Description de la cadence pendant le cycle de réfrigération

Description pour la navigation:

Appuyez simultanément sur les touches et jusqu'à ce que **d1** s'affiche à l'écran afin d'accéder aux configurations. Dans le menu, accédez au dernier point de programme en appuyant sur la touche et au prochain point de programme avec la touche . Appuyez simultanément sur les touches et ou la touche pour modifier le point de programme. Appuyez simultanément sur les touches et jusqu'à ce que la température actuelle s'affiche à l'écran pour terminer la programmation. Les configurations non mentionnées n'ont aucune influence sur le système.

Configurations disponibles du mode cadence lors du cycle de réfrigération (d1 = 2)

Fonction de base:

Dès que la température atteint la valeur souhaitée, la nébulisation est lancée en mode « cadence ».

Configuration de la température

Il convient de modifier la température en appuyant simultanément sur les touches et vers le haut ou la touche vers le bas.

Configuration	Description	Valeur par défaut
d1	2 = réfrigération cadencée	2
d10	Durée de la cadence	10
d11	Pause de la cadence	30

Exemple : si la température est réglée sur 19 °C et d1 = 2; d10 = 10; d11 = 30
Dès que la température atteint 19 °C, la nébulisation démarre à partir de ce moment-là toujours conformément à l'intervalle de temps suivant :
10 secondes de nébulisation, 30 secondes de pause
10 secondes de nébulisation, 30 secondes de pause
etc.

Options :

Délai d'inactivité (La nébulisation est verrouillée pendant une durée déterminée.)

Configuration	Description	Valeur par défaut
d30	Verrouillage de la durée 1 = avec verrouillage 0 = sans verrouillage	0
d31	Heure de début du verrouillage	20 h 00
d32	Heure de fin du verrouillage	07 h 30

Exemple : (d30 est réglé sur 1) La nébulisation est verrouillée à partir du soir à 20 h jusqu'au lendemain matin à 07 h 30.

Diminution de la température

Configuration	Description	Valeur par défaut
d40	Diminution de la température 1 = avec diminution 0 = sans diminution	0
d41	Heure de début de la diminution de la température	18 h 00
d42	Heure de fin de la diminution de la température	21 h 00
d43	Valeur de la diminution de la température	4 °C

Exemple : (d40 est réglé sur 1)
Le soir à 18 heures, la température baisse à 4 C jusqu'à 21 heures. Absorbe l'odeur pendant les heures du soir en été.

Humidification

Configuration	Description	Valeur par défaut
d50	Humidification 1 = avec humidification 0 = sans humidification	0
d51	Heure de début de l'humidification	06 h 30
d52	Heure de fin de l'humidification	07 h 30
D53	Verrouillage de la pompe doseuse 0 = avec verrouillage pendant l'humidification 1 = sans verrouillage	0

Exemple : (si d50 = 1)
Pour mieux nettoyer la vidange, la nébulisation commence à 6 h 30 et se termine à 7 h 30.

Pompe doseuse

Configuration	Description	Valeur par défaut
d60	Pompe doseuse 1 = avec pompe doseuse 0 = sans pompe doseuse	0
d70	Durée de fonctionnement minimale	5 secondes
d71	Pourcentage de la durée de nébulisation	50 %

Exemple : (si d60 = 1; d70 = 5 secondes; d71 = 50 %)
La pompe doseuse fonctionne 5 s après 10 s de nébulisation.
Important : il convient de régler les configurations **d53 et d60 sur 1** pour activer la pompe doseuse.
Il convient de régler la configuration **d67 sur 1** jusqu'à ce que la pompe doseuse soit correctement tirée **pour la purger**. **Ensuite**, **d67** peut de nouveau être **réglé sur 0**.

Hygromètre

Configuration	Description	Valeur par défaut
d90	Entrée de l'hygromètre 1 = avec 0 = sans	0

Exemple :
Le cycle de nébulisation est interrompu lorsque l'humidité présente dans l'air est trop élevée conformément aux mesures de l'hygromètre intégré en plus.

Configuration de l'humidification

Configuration	Description	Valeur par défaut
d80	Durée de nébulisation	9000
d81	Durée de pause	500
d82	Nébulisation	90

Exemple :
Après le lancement du cycle, la nébulisation fonctionne pendant 9000 s, soit 150 min, puis l'installation passe d'une pause de 500 s à une nébulisation de 90 s.
Ce processus ne peut être arrêté **que** manuellement.

Fonctionnement manuel

Les touches et permettent respectivement de démarrer et d'arrêter la nébulisation.